

Intervalos de cambios de aceite recomendados en Pentruder y Pentpak hidráulicos

Cantidad de aceite

Tipo de aceite

Intervalos de aceite recomendados

Pentruder	6-10/12	6-16	8-20
Brazo	180 ml Omega 690 100 horas*	500 ml Omega 690 200 horas	500 ml Omega 690 200 horas
Motor de desplazamiento	60 ml Omega 680 200 horas	60 ml Omega 680 200 horas	60 ml Omega 680 200 horas
Motor de giro	60 ml Omega 680 200 horas	80 - 100 ml** Omega 680 200 horas	80 – 100 ml** Omega 680 200 horas
PENTPAK	Pentpak 15	Pentpak 20	Pentpak 25
Deposito De aceite	Aprox 7 l Mobil DTE 15 100 horas*	Aprox 10 l Mobil DTE 15 100 horas*	Aprox 10l Mobil DTE 15 100 horas*
Transmisiones situadas en la parte inferior	0,3 l Omega 690 200 horas	0,3 l Omega 690 200 horas	0,3 l Omega 690 200 horas

* Comprobar el nivel de aceite diariamente.

** 100 ml si esta completamente vacío.

En todas las cortadoras murales, en las cajas de cambios y en las transmisiones del brazo se recomienda usar Omega 690, el Omega 690 es obligatorio en la caja de cambios de 4 velocidades de la 8-20.

En las transmisiones de engranajes sinfín usar únicamente Omega 680.

El aceite hidráulico, que se debe usar en todos los grupos hidráulicos Pentpak es el Mobil DTE 15 o un equivalente de calidad HLP 46.

Por favor, usen solo estos aceites en los equipos Tractive.

Si se usa otro tipo de aceite los intervalos de cambios deben reducirse a la mitad.