

## Intervalos de cambios de aceite recomendados en cabezales y motores de alta frecuencia

Cantidad de aceite

Tipo de aceite

**Intervalos de aceite recomendados**

<b>Pentruder</b>	<b>6-8 HF</b>	<b>6-12 HF</b>	<b>8-20 HF</b>
Brazo	125 ml Omega 690 <b>200 horas</b>	180 ml Omega 690 <b>100 horas</b>	500 ml Omega 690 <b>200 horas</b>
Motor de desplazamiento	180 ml Mobil SCH 626 <b>200 horas</b>	60 ml Omega 680 <b>200 horas</b>	60 ml Omega 680 <b>200 horas</b>
Motor de giro	180 ml Mobil SCH 626 <b>200 horas</b>	60 ml Omega 680 <b>200 horas</b>	80 – 100 ml Omega 680 <b>200 horas</b>
Embrague de seguridad		140 ml Omega 690 <b>200 horas</b>	30 ml Omega 690 <b>200 horas</b>
Mecanismo de cambio de marcha		20 ml Omega 690 <b>200 horas</b>	
	<b>15 kw Motor HF</b>	<b>18 kw Motor HF</b>	<b>22 kw Motor HF</b>
Transmisión de alta velocidad	Con el motor HF quitado llenar hasta la parte inferior del agujero del engranaje del Motor HF. El chasis deberá estar vertical Mobil SCH 626 <b>200 horas</b>	235 ml  Mobil SCH 626 <b>200 horas</b>	235 ml  Mobil SCH 626 <b>200 horas</b>
Sistema de refrigeración	85 ml Mobil SCH 626 <b>200 horas</b>	85 ml Mobil SCH 626 <b>200 horas</b>	85 ml Mobil SCH 626 <b>200 horas</b>

En todas las cortadoras murales, en las cajas de cambios y en las transmisiones del brazo se recomienda usar Omega 690, el Omega 690 es obligatorio en la caja de cambios de 4 velocidades de la 8-20 HF.

En las transmisiones de engranajes sinfín usar únicamente Omega 680, excepto en la 6-8HF en la que se debe usar aceite Mobil SCH 626.

En todos los motores de alta frecuencia se debe usar Mobil SCH 626.

**Por favor, usen solo estos aceites en los equipos Tractive.**

**Si se usa otro tipo de aceite los intervalos de cambios deben reducirse a la mitad.**