



Puesta en marcha.

Arranque del grupo:

Presionar el botón EL para que el motor eléctrico se ponga en marcha, dejar el motor funcionar durante al menos 20 segundos para que el soft-start actúe completamente. Presionar entonces el botón de giro de disco y a continuación sin soltar el primero presionar el botón EL, el disco empezara a girar. Soltar ambos botones.

Si se intenta poner en marcha el disco demasiado rápidamente, el motor se parara.

Si para poner el motor en marcha se presionan ambos botones a la vez es posible que el grupo se pare, dependiendo de cual haya sido presionado antes.

Parada del grupo:

Para parar el grupo, primero presionar el botón de giro del disco, el disco dejara de girar pero el motor eléctrico seguirá funcionando. Luego presionar el botón EL., el motor seguirá funcionando durante unos 10 segundos y luego se parará completamente.

Evite usar los botones de emergencia dado que toda la presión del grupo y de las mangueras hidráulicas ira directamente al cabezal pudiendo ocasionar averías.